



Schneelastzonen in Deutschland und Österreich

Die Schneelast beschreibt die klimatisch bedingten veränderlichen Einwirkungen auf Bauwerke und hängt von der Schneeart und der Schneemenge ab. Die baulichen Lastannahmen zur Schneelast, auf die eine Dachkonstruktion auszulegen ist, hängen von der geografischen Lage und der Form des betrachteten Bauwerks ab.

Schneelastzonen in Deutschland



Schneelastzonen in Österreich

